

RS232. Интеграция с тахографами «Атол Drive 5», «Атол Drive Smart»

Инструкция по подключению

www.7gis.ru

Оглавление

Требуемые инструменты, приборы, материалы	3
Общая информация	4
Подключение тахографа «Атол Drive 5» через интерфейс RS232	6
Настройка мониторингового ПО	12
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	13
Отображение текущего состояния тахографа	13
Выгрузка карты водителя	14
Логика работы сервера	14

Требуемые инструменты, приборы, материалы

Для подключения тахографа «Атол Drive 5», «Атол Drive Smart» к терминалу Galileosky (далее - терминал) необходимо иметь:

- 1. Электромонтажный инструмент.
- 2. Комплект монтажных проводов.
- Компьютер на базе операционной системы «Windows» с установленной программой конфигурации терминалов – «Конфигуратор» версии 4.0 и выше. Рекомендуется установить последнюю версию программы с сайта https://7gis.ru/podderzhka/programmyi.html

Общая информация

Тахограф «Атол Drive 5» («Атол Drive Smart») – это контрольно-измерительное устройство, предназначенное для регистрации пробега автомобиля, скоростного режима и периодов работы и отдыха водителей. Тахограф (рис. 1) необходим для контроля за соблюдением правил дорожного движения и установленного режима труда водителя, что направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Терминал предоставляет следующие функции:

- 1. Отображение текущего состояния тахографа:
- 1.1. режим и флаги состояния тахографа;
- 1.2. скорость автомобиля;
- 1.3. дистанцию поездки;
- 1.4. информацию по первому и второму водителю:
- 1.4.1. текущий вид деятельности;
- 1.4.2. тип карты;
- 1.4.3. номер карты.
- 2. Выгрузка ddd-файла с карты водителя.



Рис. 1

Тахограф «Атол Drive 5» и «Атол Drive Smart»

ВНИМАНИЕ! Данный функционал реализован в терминалах с помощью технологии Easy Logic https://7gis.ru/products/easylogic.html. Необходимо использовать терминалы с поддержкой Easy Logic. Определить возможность поддержки терминалом Easy Logic можно двумя способами:

- в спецификации терминала должна присутствовать аббревиатура (AI) или на этикетке снизу корпуса терминала должна присутствовать аббревиатура (2) около IMEI (Рис. 2).
- отправить на терминал команду Hardversion, если в ответе после запятой будут стоять цифры, отличные от нуля, то возможна работа с пользовательскими алгоритмами (например, ответ: HARDVERSION=21,8243)

Минимальная версия прошивки терминала Galileosky v.5.X, v.2.X – 230.4.

Минимальная версия прошивки терминала Galileosky 7.0, Base Block – 1.

► SIM	Galileosky (Nominal range 12-24V	GLONASS/GPS v.2.5 Operational range 9== 39V 0.75A	MIC 1 SPKR 1 AGND	MIC 0 SPKR 0 OUT 2
GLONASS	Galileosky TV 4573-00 (2) 35M IM	C9F5 / GLONASS v.2.5 07-92363928-2014 161861693031063266	OUT 1 CAN L CAN H GND TXD 1	OUT 0 VOL 1 VOL 0 1-WIRE RXD 1
GSM MSS	?) ••••• Made in Russia	⁸⁶¹⁶⁹³⁰³¹⁰⁶³²⁶⁶ [Я[С Є ⊠ www.7gis.ru	TXD 0 IN 3 IN 1 GND	RXD 0 IN 2 IN 0 VCC

Рис. 2

Определение поддержки терминалом Easy Logic по наклейке

Подключение тахографа «Атол Drive 5» через интерфейс RS232

Подключение тахографа «Атол Drive 5» через интерфейс RS232 осуществляется через UART-переходник в соответствии со схемой, приведенной на Рисунке 3. Подключение тахографа «Атол Drive Smart» осуществляется в соответствии со схемой, приведенной на Рисунке 4.



Рис. 3

Схема подключения тахографа «Атол Drive 5»



ВНИМАНИЕ! Земли (GND) терминала, тахографа и UART/RS232-переходника должны быть соединены! Контакты RS232 должны соединяться строго по схеме RX тахографа/переходника - TXO (TX1) терминала и TX тахографа/переходника - RXO (RX1) терминала. Питание на тахограф подаётся отдельно.

ВНИМАНИЕ! В настройках тахографа в разделе «Пенал» > «Протокол пенала» обязательно должен быть выбран протокол «АТОЛ».

Для подключения тахографа «Атол Drive 5» к терминалу через RS232 следует использовать интерфейс UART (см. рис. 5):



Рис. 5

Расположение и распиновка интерфейса UART тахографа «Атол Drive 5»

Схема подключения тахографа «Атол Drive Smart»



Nº	Назначение	Nº	Назначение
1	-	11	-
2	-	12	-
3	-	13	GND
4	TXD	14	-
5	RXD	15	+3.3V
6	GND	16	GND
7	-	17	+5V
8	-	18	GND
9	-	19	-
10	-	20	GND

Для подключения тахографа «Атол Drive Smart» к терминалу следует использовать интерфейс RS232 (см. рис. 6):



Рис. 6

Расположение и распиновка интерфейса RS232 тахограф «Атол Drive Smart»

	12	11	10		9	8	7	
	•	•	•	٦ [•	•	•	P
	•	•	•		•		•	L
1	6	5	4		3	2	1	

Назначение
Плюс бортовой сети
Зажигание
RS 232 TX (от тахографа)
-
-
-
Минус бортовой сети
-
RS 232 RX (к тахографу)
-
-
-

Настройка терминала для подключения тахографа выполняется через Конфигуратор:

- 1. Подключите тахограф к терминалу;
- 2. Подключите терминал к ПК;
- 3. Запустите на ПК программу Конфигуратор;
- 4. Перейдите на страницу «Настройки» на вкладку «Трек», установите динамическую структуру хранения архива (Рис. 7);

	Безопасность	Передача данных	Протокол	Энергосбережение	Трек	Входы/выходы	Цифро	вые входы	Звук	Сигн
	Информация о	внутреннем архиве				Внутренняя ф Размер точки	рлеш-памя госновног	ать, динамич о пакета=7	неский арх 6 байт	ив, раз
	Место хранени	ия архива				Внутренняя	флеш-пам	ять 🔻		
	Структура вну	утреннего архива				динамическа	ая 🔻			
1	Порядок отсы	лки данных из архива	на сервер			сначала самы	ые свежие	, затем сам	ые старые	-

ВНИМАНИЕ! Для приборов Galileosky Base Block и Galileosky версии 7 установка динамического типа архива не требуется.

 перейдите на вкладку «Протокол» Конфигуратора, настройте основной пакет на передачу данных на сервер, для чего отметьте параметр «Массив пользователя» (Рис. 8);

Безопасность	Передача данных	Протокол	Энергосбе	режение	Трек	Входы/выходы	
Информация о	внутреннем архиве Р	нутренняя фле азмер точки ос	ш-память, ді новного паке	инамически ета=190 ба	ій архив ійт	з, размер=34362 точ	ек
				Первый	пакет	Основной пакет	
Стиль вождени	ия (только динамичес	ский архив)				L	
PressurePro (то	лько динамический а	архив)					
Дозиметр ДБГ	-С11Д (только динамі	ический архи	в)				
Тег пользовате	еля 0 (только динами	ческий архив)	1				
Тег пользователя 1 (только динамический архив)			1				
Тег пользователя 2 (только динамический архив)			1				
Тег пользователя 3 (только динамический архив)							
Тег пользовате	еля 4 (только динами	ческий архив)	l i				
Тег пользовате	еля 5 (только динами	ческий архив)	1				
Тег пользовате	еля б (только динами	ческий архив)	1				
Тег пользовате	еля 7 (только динами	ческий архив)					
Массив польз	ователя (только дина	мический арх	ив)				
Минимальный	і набор данных						

Рис. 8

Рис. 7

Настройка динамической

архива

структуры хранения

Настройка основного пакета

- 6. Нажмите кнопку «Применить».
- 7. Перейдите на вкладку «Цифровые входы»
- 8. Выберите тип периферии RS232[] «НЕТ» того порта, который используется тахографом (Рис. 9);
- 9. Нажмите кнопку «Применить»;

Безопасность Передача данных Протокол Тр	ек Входы/выходы Цифровые входы Звук Сигнализаци:	Рис. 9
R\$232 R\$232[0] тип периферии	нет	Установка типа
RS232[1] тип периферии	цифровой ДУТ, относительный уровень топлива (N) 🔻	периферии
Длина фильтра для цифровых ДУТ		
RS232[0]	без фильтрации 🊔	используемого порта
RS232[1]	без фильтрации 🚔	
RS485[0]	без фильтрации 🚔	
RS485[1]	без фильтрации 🚔	

10. Перейдите на вкладку «Команды» Конфигуратора, отправьте команду «script galileosky/tahograf_atol" терминалу (Рис. 10);

	Marrie e X arree e	Команды	
	устроиство	script galileosky/tahograf_atol	
F	Диагностика		
Ŷ	Настройки		
-	Фильтры		Рис. 10
	Команды		Установка алгоритма
	Данные		
9	Маршруты	🗁 Выполнить команды	
	iButton	Результаты выполнения команд Команда: script galleosky/tahograf_atol	-
		OTBET: Script download is scheduled	

ВНИМАНИЕ! Алгоритм скачивается с сервера, поэтому в терминале обязательно должна быть установлена SIM-карта и установлено GPRS-соединение.

11. Убедитесь, что алгоритм загружен в память терминала, для этого перейдите на вкладку «Устройство» (Рис. 11);

📑 Устройство	Выберите устройство	
	Устройство	50
масностика	IMEI	36-646/32 3030-45.300
Диагностика	Прошивка	231.20
	Тип	Galileosky GPS/ГЛОНАСС v5.0
🚳 Настройки	EasyLogic	galileosky/tahograf_atol
and pointing	ФИЛЬТРЫ	не загружено

12. Для проверки работоспособности алгоритма перейдите на вкладку «Диагностика» Конфигуратора, отметьте параметр «Алгоритмы» и проверьте наличие диагностических сообщений (Рис. 12):

Рис. 11

Проверка загрузки алгоритма

05:10:10 05:10:20 EVM3-2. Script. Result=0 EVM3-2. Defau:4000		* Время	Рис. 12
05:10:30 05:10:40		Навигационные данные Навигационные данные детально Передача данных	Проверка работоспособности
		Передача данных детально Память	алгоритма
		Память детально Автоинформатор	
		САN САN детально RS232[0]	
		RS485 GPS/ГЛОНАСС-нодуль	
		GSM/GPRS-модуль 1-Wire Акселерометр	
	7	Алгоритмы Диагностика алгоритмов и скриптов	

13. Для выгрузки на сервер мониторинга ddd-файла с карты водителя необходимо из ПО мониторинга отправить команду «tahoprepare 1».

ВНИМАНИЕ! Передача ddd-файла выполняется частями и занимает длительное время.

ВНИМАНИЕ! С целью снижения нагрузки на аккумулятор ТС в периоды, когда оно не используется, в тахографе «Атол Drive Smart» реализован специальный двухэтапный режим энергосбережения. При отключенном зажигании ТС, если с тахографом не производится каких-либо действий в течение 25 секунд, отключается подсветка дисплея и на экран выводится следующее сообщение:

www.atoldrive.ru

Если с тахографом не производится каких-либо действий в течение последующих 7 минут, тахограф ещё больше снижает нагрузку на цепь питания TC и передача dddфайла становится невозможной. Выход из режима энергосбережения осуществляется автоматически, при любом действии в отношении тахографа, как-то включение зажигания, нажатие кнопки, вставка карты. Рис. 13

Вид экрана при отключенном зажигании

Настройка ПО мониторинга

После настройки терминала выполняется настройка мониторингового программного обеспечения.

ВНИМАНИЕ! В системе мониторинга Wialon Hosting уже выполнена доработка программного обеспечения для получения данных от тахографа через терминал (рис. 14). Для анализа данных ddd-файлов необходимо использовать приложения TachoManager: http://apps.wialon.com/docs/ru/tachomanager.html и TachoView: http://apps.wialon.com/docs/ru/tachoview.html.

hdop=0.5, gsm_status=2, acc_htgger=0, taho_htpo=1, taho_state=2, taho_mode=0, taho_stpeed=0, taho_stp=10154, taho_fages3, taho_d1_act/vity=2, taho_d1_catdype=1, taho_d1_act/v_tm=500, taho_d1_driv_tm=0, taho_d1_catd_num=RUE
pprs_answer=TAHO 00 (108), soft=229
gprs_answer≃TAHO 00 (109), soft=229
gprs_answer≃TAHO 00 (110), soft=229
gprs_answer=TAHO 00 (111), soft=229
hdop=0.5, gsm_status=2, acc_trigger=2 laho_type=1, laho_state=2, laho_mode=0, laho_type=10154, laho_flages3, laho_d1_activity=2, laho_d1_activ_type=1, laho_d1_activ_type=10, laho_d1_activ_type=1, laho_d1_activ_typ=1, laho_d1_activ_typ=1, laho_d1_activ_type=1, laho
hdop=0.5, gsm_status=2, acc_tigger=0 aho_type=1, taho_state=2, taho_mode=0, taho_speed=0, taho_tip=10154, taho_flags=3, taho_fl_activity=2, taho_di_cardtype=1, taho_dl_activ_tm=501, taho_dl_div_tm=0, taho_dl_card_num=RUC
gprs_answer=TAHO 00 (112), soft=229
ddd_flle_name=863591026661458_20150624_113157.ddd, register_ddd=0, gprs_answer=TAHO 00 (113), soft=229
hdop=0.5, gsm_status=2, acc_trigger=0, taho_type=1, taho_tstate=2, taho_mode=0, taho_type=d=0, taho_typ=d=0, taho_typ=10154, taho_fags=3, taho_d1_activty=2, taho_d1_activ_tm=502, taho_d1_driv_tm=0, taho_d1_card_num=RUC
hdop=0.5, osm status=2, acc trigger=0, taho type=1, taho state=2, taho mode=0, taho speed=0, taho trip=10154, taho flags=3, taho d1 activity=2, taho d1 activity=502, taho d1 driv tm=502, taho d1 rest tm=0, taho d1 rest tm=0, taho d1 card num=RUC

Если система мониторинга не поддерживает прием информации от тахографа «Атол Drive 5» («Атол Drive Smart»), поступающей на сервер через терминал, необходимо самостоятельно разработать и установить на сервер мониторинга программное обеспечение, обрабатывающее данные согласно протоколу обмена между терминалом и сервером (Приложение 1)

Подключение тахографа «Атол Drive 5» и «Атол Drive Smart» к терминалу Galileosky завершено, терминал готов к работе.

«НПО «ГалилеоСкай» занимается производством аппаратуры спутниковой навигации мониторинга автотранспорта в режиме реального времени с использованием сигналов GPS и ГЛОНАСС. Терминалы определяют местоположение мобильного объекта путем записи времени и маршрута в виде точек с географическими координатами и передают данные на сервер, для дальнейшей их обработки и отправки на пульт диспетчера.

Совместно с координатами производится запись ряда параметров транспортного средства (TC), состояний аналоговых и дискретных входов терминала, и цифровых интерфейсов.

Терминалы могут использоваться на любых видах ТС.

Папаметры

Рис. 14

Прием данных в ПО мониторинга

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Инструкция по доработке ПО сервера мониторинга при работе с тахографами «Атол Drive 5» и «Атол Drive Smart»

Отображение текущего состояния тахографа

- Текущее состояние запрашивается терминалом у тахографа каждые 30 секунд;
- Данные хранятся в теге протокола Galileosky массив пользователя;
- Размер хранимых данных 58 байт;
- Поля, отмеченные как «не поддерживается», передаются, но не содержат валидных данных
- Формат хранимых данных (порядок байтов little-endian):

Название поля	Размер в байтах	Описание
data_type	1	тип данных: 0x03 – данные тахографа
taho_type	1	тип тахографа: 1 – ШТРИХ-Тахо RUS 2 – Атол Drive 5, Атол Drive Smart
taho_state	1	состояние подключения к тахографу: 0 – не подключены (не пытались подключиться, после старта терминала) 1 – не авторизированы (пытались авторизоваться не получилось) 2 – авторизированы
mode	1	текущий режим тахографа (не поддерживается)
speed	1	скорость автомобиля, км/ч от 0 до 250
trip	4	дистанция поездки, 0,1 км (сбрасывается вручную на авто)
flags	1	флаги состояния тахографа: бит 0– зажигание бит 1– отключаемая масса (для ADR) бит 2– особое состояние "переправа / поезд"
		Параметры водителя 1 (24 байта)
activity	1	текущий вид деятельности: 0 – отдых 1 – готовность 2 – работа 3 – вождение
card_type	1	тип карты: 1 – Карта водителя

Название поля	Размер в байтах	Описание
		5 – Карта «не водителя»
activity_time	2	Время нахождения в текущем режиме (в минутах) (не поддерживается)
driving_time	2	Накопленное время вождения за день (в минутах) (не поддерживается)
restless_time	2	Время непрерывного управления с последнего отдыха (в минутах) (не поддерживается)
card_number	16	Номер карты
		Параметры водителя 2 (24 байта)
activity	1	(см. "Параметры водителя 1")
card_type	1	
activity_time	2	
driving_time	2	
restless_time	2	
card_number	16	

Выгрузка карты водителя

Выгрузка карты инициируется сервером. Получая запросы с сервера, терминал считывает файл выгрузки карты водителя из тахографа и отправляет его на сервер. Операция может занимать достаточно продолжительное время.

- Сервер посылает команды терминалу в теге 0xE1 (текст):
- о см. ниже «Команды сервера»;
- о терминал транслирует команды тахографу;
- Терминал посылает ответы серверу в тегах 0xE1 (текст), 0xEB (двоичные данные):
- о форматы ответа (текст) и двоичных данных см. ниже.

Логика работы сервера

- 1) Сервер запрашивает формирование файла выгрузки карты водителя;
- 2) Если формирование закончилось успешно, сервер запрашивает часть файла выгрузки:
- если тахограф вернул терминалу запрошенную часть файла, то терминал отсылает эти данные серверу без изменений;
- если сервер получает код ошибки с номером 01 (терминал не авторизован), то необходимо произвести авторизацию, выполнив команду *Установка ключа авторизации*.

ВНИМАНИЕ! Формирование ответов любой из команд может занимать

продолжительное время

• Серверу необходимо ждать ответа в течении 1 минуты;

• Если ответ не был получен, то необходимо повторить запрос.

Протокол обмена командами между сервером и терминалом

Данный протокол поддерживает двунаправленный обмен данными между терминалом и сервером. Информация передаётся по каналу GPRS с использованием протокола TCP/IP. Сервер должен иметь статический адрес и порт для подключения терминалов в качестве клиентов.

Сервер может посылать команды устройству. После получения команды и успешного её выполнения терминал посылает пакет с текстом ответа.



Запрос данных сервером от терминала:

Структура пакета с командой

Поле	Размер
Заголовок 0х01	1 байт
Длина пакета	2 байта
Тэг 0х03	1 байт
IMEI	15 байт
Тэг 0х04	1 байт
Идентификатор устройства	2 байта
Тэг ОхЕО	1 байт
Номер команды – произвольное число, выбираемое сервером	4 байта
Тэг ОхЕ1	1 байт
Длина строки с командой	1 байт
Текст команды в ASCII	
Контрольная сумма. Рассчитывается для всего пакета, начиная с	2 байта
заголовка	

Длина пакета рассчитывается от первого тега до начала контрольной суммы. Тэги идут в порядке возрастания номера. Данные и контрольная сумма передаются в формате littleendian. Контрольная сумма рассчитывается для всего пакета, включая заголовок, поле длины и признак наличия неотправленных данных. Контрольная сумма считается по

алгоритму CRC-16 Modbus, пример его реализации можно найти в http://www.modbus.org/docs/Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf.

Структура пакета с ответом

Структура ответа аналогична пакету с командой, только вместо текста команды посылается текст ответа. Кроме того, пакет может содержать двоичные данные, которые передаются в теге 0xEB

Поле	Размер
Заголовок 0х01	1 байт
Длина пакета	2 байта
Тэг 0х03	1 байт
IMEI	15 байт
Тэг 0х04	1 байт
Идентификатор устройства	2 байта
Тэг ОхЕО	1 байт
Номер команды – число полученного от сервера в пакете с командой	4 байта
Тэг ОхЕ1	1 байт
Длина строки с ответом	1 байт
Текст ответа в ASCII	
Тэг ОхЕВ	1 байт
Длина двоичных данных	1 байт
Двоичные данные – содержимое запрошенной части файла выгрузки	
Контрольная сумма. Рассчитывается для всего пакета, начиная с заголовка	2 байта

Команды сервера

- 1) Запрос формирования файла выгрузки карты водителя
- TAHOPREPARE <slot_number>
- о Необходимо указать номер слота водителя: «1» для первого и «2» для второго;
- В ответе двоичных данных нет.
- 2) Запрос подготовленного файла выгрузки по частям
- TAHOFILE <chunk_number>
- Необходимо указать номер блока;
- о Размер блока всегда равен 242 байтам;
- Размер файла ~27КБ;
- В ответе содержатся двоичные данные, если запрошенная часть файла выгрузки получена от тахографа;
- Если производился запрос последней части файла выгрузки, то длина двоичных данных будет меньше 242 байт.
- 3) Запрос установки ключа авторизации

- TAHOKEY <auth_key>
- Необходимо указать ключ авторизации;
- о Поддерживаются только цифровые ключи от 0 до 2147483647 (0x7FFFFFF);
- В ответе двоичных данных нет.

Ответы терминала (тег 0xE1)

• TAHO <answer_code>

Код ответа:

- о 00- команда завершена успешно;
- о 01 терминал не авторизирован;
- о 02-карта не установлена или установлена карта неподходящего типа;
- 03 ошибка выгрузки файла;
- о 04-неверный параметр.