

RS485. Интеграция с тахографом «Меркурий TA-001».

Инструкция по подключению

www.7gis.ru

Оглавление

Требуемые инструменты, приборы, материалы	. 3
Общая информация	. 4
Подключение тахографа «Меркурий ТА-001» через интерфейс	
R\$485	. 6
Настройка мониторингового ПО	10
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	11

Требуемые инструменты, приборы, материалы

Для подключения тахографа «Меркурий TA-001» (далее – тахограф) к терминалу Galileosky (далее – терминал) необходимо иметь:

- 1. Электромонтажный инструмент.
- 2. Комплект монтажных проводов.
- Компьютер на базе операционной системы «Windows» с установленной программой конфигурации терминалов – «Конфигуратор» версии 4.0 и выше. Рекомендуется установить последнюю версию программы с сайта https://7gis.ru/podderzhka/programmyi.html

Общая информация

Тахограф «Меркурий TA-001» – это контрольно-измерительное устройство, предназначенное для регистрации пробега автомобиля, скоростного режима и периодов работы и отдыха водителей. Тахограф (рис. 1) необходим для контроля за соблюдением правил дорожного движения и установленного режима труда водителя, что направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

Терминал предоставляет следующие функции:

- 1. Отображение текущего состояния тахографа:
- 1.1. флаги состояния тахографа;
- 1.2. дистанцию поездки;
- 1.3. информацию по первому и второму водителю:
- 1.3.1. текущий вид деятельности;
- 1.3.2. тип карты;
- 1.3.3. номер карты.
- 2. Выгрузка ddd-файла с карты водителя.



Рис. 1

Тахограф «Меркурий ТА-001»

ВНИМАНИЕ! Данный функционал реализован в терминалах с помощью технологии Easy Logic https://7gis.ru/products/easylogic.html. Необходимо использовать терминалы с поддержкой Easy Logic. Определить возможность поддержки терминалом Easy Logic можно двумя способами:

- в спецификации терминала должна присутствовать аббревиатура (AI) или на этикетке снизу корпуса терминала должна присутствовать аббревиатура (2) около IMEI (Рис. 2).
- отправить на терминал команду Hardversion, если в ответе после запятой будут стоять цифры, отличные от нуля, то возможна работа с пользовательскими алгоритмами (например, ответ: HARDVERSION=21,8243)



Рис. 2

Определение поддержки Easy Logic по наклейке

Для работы Galileosky v.5.X, v.4.X с указанным функционалом требуется версия прошивки терминала – 230.5 или выше. Работа с тахографом «Меркурий TA-001» для терминалов Galileosky Base Block и терминалов Galileosky 7.0 возможна на любой прошивке.

Подключение тахографа «Меркурий ТА-001» через интерфейс RS485

Для работы с тахографом используются терминалы, оснащенные интерфейсом RS485. Подключение тахографа к терминалу осуществляется в соответствии со схемой, приведенной на Рисунке 3.

ВНИМАНИЕ! Перед подключением тахографа к терминалу необходимо убедиться, что в тахографе установлена прошивка не ранее версии 1.04.0223.



Рис. 3

Схема подключения тахографа «ШТРИХ-Taxo RUS»



Тахограф

Ð,

Uпит

Настройка терминала для подключения тахографа выполняется через Конфигуратор:

RS485E

RS485/

- 1. подключите тахограф к терминалу;
- 2. подключите терминал к ПК;
- 3. запустите на ПК программу Конфигуратор;

4. перейдите на страницу «Настройки» на вкладку «Трек», установите динамическую структуру хранения архива (Рис. 4);

Безопасность	Передача данных	Протокол	Энергосбережение	Трек	Входы/выходы	Цифровые входы	Звук	Сигн
Информация о внутреннем архиве					Внутренняя ф Размер точки	леш-память, динамич основного пакета=76	еский архі ббайт	ив, раз
Место хранения архива					Внутренняя	флеш-память 🔻		
Структура внутреннего архива					динамическа	я 🔻		
Порядок отсылки данных из архива на сервер					сначала самь	е свежие, затем самы	е старые	-

ВНИМАНИЕ! Для приборов Galileosky Base Block и Galileosky версии 7.0 установка динамического типа архива не требуется

 перейдите на вкладку «Протокол» Конфигуратора, настройте основной пакет на передачу данных на сервер, для чего отметьте параметр «Массив пользователя» (Рис. 5);

Безопасность Передача данных Про	токол	Энергосбер	режение	Трек	Входы/выходы
Информация о внутреннем архиве Внутре Размер	нняя фле точки ос	ш-память, ди новного паке	инамически та=190 ба	ій архив йт	з, размер=34362 точен
Стиль вождения (только динамический а	рхив)		Первый	пакет	Основной пакет Ц
PressurePro (только динамический архив))				
Дозиметр ДБГ-С11Д (только динамическ	ий архи	в)			
Тег пользователя 0 (только динамически	й архив))			
Тег пользователя 1 (только динамически					
Тег пользователя 2 (только динамически	й архив))			
Тег пользователя 3 (только динамический архив)					
Тег пользователя 4 (только динамически					
Тег пользователя 5 (только динамически)				
Тег пользователя б (только динамически					
Тег пользователя 7 (только динамически					
Массив пользователя (только динамичес	ив)				
Минимальный набор данных					

Рис. 5

Рис. 4

Настройка динамической структуры хранения

архива

Настройка основного пакета

6. перейдите на вкладку «Цифровые входы», для параметра «RS485 тип периферии» установите значение «Фотокамера (устаревшая версия)» или «Фотокамера и ДУТ, дозиметр ДБГ-С11Д» (Рис. 6);

E	Безопасность Передача данных		Протокол Энергосбережение		Трек	Входы/выходы	Цифровые входы
R	5485						
RS485 тип периферии			Фотокамер	аиДУТ, ,	дозиметр ДБГ-С11Д	-	

- 7. нажмите кнопку «Применить».
- 8. перейдите на вкладку «Команды» Конфигуратора и выполните команду «script galileosky/tahograf_mercury" (Рис. 7);

Рис. 6

RS485

Настройка режима работы интерфейса

	Устройство	Команды script galileosky/tahograf_mercury	Рис. 7
<i>F</i>	Диагностика		Установка алгорити
Ø	Настройки		
-	Фильтры		
	Команды		
	Данные	Результаты выполнения команд	
9	Маршруты	Команда: script galileosky/tahograf_mercury Ответ: Script download is scheduled	

ВНИМАНИЕ! Алгоритм скачивается с сервера, поэтому в терминале обязательно должна быть установлена рабочая SIM-карта с поддержкой GPRS.

 дождитесь подтверждения выполнения команды терминалом, для этого через несколько минут после отправки команды перейдите на вкладку «Устройство» Конфигуратора и убедитесь, что в строке Easy Logic содержится информация об установленном алгоритме (Рис.8);

🔚 Устройство	Выберите устройство Идентификационные данные	
💉 Диагностика	Устройство IMEI Прошивка	50 231.20
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Тип	Galileosky GPS/ГЛОНАСС v5.0
🐼 Настройки	EasyLogic Фильтры	galileosky/tahograf_mercury не загружено

Рис. 8

Проверка загрузки алгоритма

 для проверки работоспособности алгоритма перейдите на вкладку «Диагностика» Конфигуратора, отметьте параметр «Диагностика алгоритмов и скриптов» и проверьте наличие диагностических сообщений (Рис. 9):

Taho no response EVM0-1. Script. Result=0 01:54:50	<ul><li>*</li><li>Время</li></ul>	Рис. 9
01:55:00 01:55:10	Навигационные данные	Проверка
01:55:20 Taho no response	П Навигационные данные детально	
	🔲 Передача данных	pacerecilecteric
	🔲 Передача данных детально	
	Память	
	🔲 Память детально	
	🕅 Автоинформатор	
	CAN CAN	
	САN детально	
	RS232[0]	
	RS485	
	GPS/ГЛОНАСС-модуль	
	GSM/GPRS-модуль	
	1-Wire	
	Акселерометр	
	Алгоритмы	
	🗹 Диагностика алгоритмов и скриптов	

Результатом работы скрипта будут строки с префиксом «Taho»:

- «Taho no response» означает, что устройство не отвечает;

- «Taho driver1 activity» означает, что тахограф отвечает. Число означает текущий вид деятельности первого водителя.

# Настройка мониторингового ПО

После настройки терминала выполняется настройка мониторингового программного обеспечения.

ВНИМАНИЕ! В системе мониторинга Wialon Hosting уже выполнена доработка программного обеспечения для получения данных от тахографа через терминал (рис. 10). Для анализа данных ddd-файлов необходимо использовать приложения TachoManager: http://apps.wialon.com/docs/ru/tachomanager.html или TachoView: http://apps.wialon.com/docs/ru/tachoview.html.

hdop=0.5, gsm_status=2, acc_trigger=0, taho_type=1, taho_state=2, taho_mode=0, taho_type=0.taho_type=10154, taho_fage=3, taho_d1_activity=2, taho_d1_cardype=1, taho_d1_activ_tym=500, taho_d1_cdv_tym=50, taho_d1_cdv_tym=500, taho_d1_cdv_tym=
gprs_answer=TAHO 00 (108), soft=229
gprs_answer≃TAHO 00 (109), sof≈229
gprs_answer≃TAHO 00 (110), soft=229
gprs_answer=TAHO 00 (111), soft=229
hdop=0.5, gsm_status=2, acc_trigger=0 taho_type=1, taho_state=2, taho_state=0, taho_type=40, taho_type=10154, taho_fags=3, taho_d1_activity=2, taho_d1_activity=2, taho_d1_activity=0, taho_d1_activity=0, taho_d1_activity=0, taho_type=1, taho_d1_activity=0, taho_d1_activity=0, taho_type=1, taho_d1_activity=0, taho_d1_activity=0, taho_d1_activity=0, taho_type=1, taho_d1_activity=0, taho_d1_activity=0, taho_d1_activity=0, taho_type=1, taho_d1_activity=0, taho_d1_activity=0, taho_d1_activity=0, taho_type=1, taho_d1_activity=0, taho_d1_activity=0, taho_type=1, taho_d1_activity=0, taho_d1_activity=0, taho_d1_activity=0, taho_type=1, taho_d1_activity=0, taho_d1_activity=0, taho_d1_activity=0, taho_type=1, taho_d1_activity=0, taho_d1_activity=0, taho_d1_activity=0, taho_type=1, taho_d1_activity=0, taho_d1_activity=
hdop=0.5; gsm_status=2; acc_trigger=C taho_type=1; taho_state=2; taho_state=2; taho_state=2; taho_tip=10154; taho_tags=3; taho_d1_activity=2; taho_d1_activity=2; taho_d1_activ_tm=50; taho_d1_activ_tm=0; taho_d1_rest_m=0; taho_d1
gpra_answer∞TAHO 00 (112), sof≈229
ddd_file_name=863591026661458_20150624_113157.ddd, register_ddd=0,gprs_answer=TAHO 00 (113),soft=229
hdop=0.5 osm status=2 acc trioner=0 tabo top=1 tabo state=2 tabo mode=0 tabo speed=0 tabo trip=10154 tabo faos=3 tabo d1 activity=2 tabo d1 activity=2 tabo d1 activity=502 tabo d1 driv tm=502 tabo d1 resti tm=0 tabo d1 card num=BUF

mopulo, gam jakase, etc. progeno, kmo_tree, i, amo_takee, iamo_mokeo, kmo_tree io se, kmo_tree, iamo_tree, iamo_tree

Если система мониторинга не поддерживает прием информации от тахографа «Меркурий TA-001», поступающей на сервер через терминал, необходимо самостоятельно разработать и установить на сервер мониторинга программное обеспечение, обрабатывающее данные согласно протокола обмена между терминалом и сервером (Приложение 1)

### Подключение тахографа «Меркурий TA-001» к терминалу Galileosky завершено, терминал готов к работе.

«НПО «ГалилеоСкай» занимается производством аппаратуры спутниковой навигации (далее терминал) мониторинга автотранспорта в режиме реального времени с использованием сигналов GPS и ГЛОНАСС. Терминалы определяют местоположение мобильного объекта путем записи времени и маршрута в виде точек с географическими координатами и передают данные на сервер, для дальнейшей их обработки и отправки на пульт диспетчера.

Совместно с координатами производится запись ряда параметров транспортного средства (TC), состояний аналоговых и дискретных входов терминала, и цифровых интерфейсов.

Терминалы могут использоваться на любых видах ТС.

Рис. 10

Прием данных в ПО мониторинга

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Инструкция по доработке ПО сервера мониторинга при работе с тахографом «Меркурий ТА-001»

#### Отображение текущего состояния тахографа

- Текущее состояние запрашивается терминалом у тахографа каждые 30 секунд;
- Данные хранятся в теге протокола Galileosky Массив пользователя;
- Размер хранимых данных 58 байт;
- Поля, отмеченные как «не поддерживается», передаются, но не содержат валидных данных
- Формат хранимых данных (порядок байтов little-endian):

Название поля	Размер в байтах	Описание
data_type	1	тип данных: 0x03 – данные тахографа
taho_type	1	тип тахографа: 1 – ШТРИХ-Тахо RUS 2 – Атол Drive 5 3 – Меркурий ТА-001
taho_state	1	состояние подключения к тахографу (не поддерживается)
mode	1	текущий режим тахографа (не поддерживается)
speed	1	скорость автомобиля, км/ч (не поддерживается)
trip	4	дистанция поездки, 0,1 км
flags	1	флаги состояния тахографа: бит 0– зажигание бит 1– отключаемая масса (для ADR) бит 2– особое состояние "переправа / поезд"
		Параметры водителя 1 (24 байта)
activity	1	текущий вид деятельности: 0 – отдых 1 – готовность 2 – работа 3 – вождение
card_type	1	тип карты: 0 – Карта отсутствует 1 – Карта водителя 2 – Карта мастерской 3 – Карта контролера 4 – Карта предприятия 5 – Карта «не водителя»

Название поля	Размер в байтах	Описание
activity_time	2	Время нахождения в текущем режиме (в минутах) (не поддерживается)
driving_time	2	Накопленное время вождения за день (в минутах) (не поддерживается)
restless_time	2	Время непрерывного управления с последнего отдыха (в минутах) (не поддерживается)
card_number	16	Номер карты
		Параметры водителя 2 (24 байта)
activity	1	(см. "Параметры водителя 1")
card_type	1	
activity_time	2	
driving_time	2	
restless_time	2	
card_number	16	

#### Выгрузка карты водителя

Выгрузка карты инициируется сервером. Получая запросы с сервера, терминал считывает файл выгрузки карты водителя из тахографа и отправляет его на сервер. Операция может занимать достаточно продолжительное время.

- Сервер посылает команды терминалу в теге 0xE1 (текст):
- о см. ниже «Команды сервера»;
- о терминал транслирует команды тахографу;
- Терминал посылает ответы серверу в тегах 0xE1 (текст), 0xEB (двоичные данные):
- о форматы ответа (текст) и двоичных данных см. ниже.

Описание протокола передачи данных Galileosky приведено на сайте компании и доступно для скачивания по ссылке https://7gis.ru/podderzhka/dokumentacziya.html (Поддержка - Документация - Инструкции по подключению и настройке – Протокол Galileosky).

#### Логика работы сервера

Сервер запрашивает часть файла выгрузки (рис. 11). Если тахограф вернул терминалу запрошенную часть файла, то терминал отсылает эти данные серверу без изменений, иначе возвращается ошибка 03 – ошибка выгрузки файла.

ВНИМАНИЕ! Формирование ответов любой из команд может занимать

продолжительное время

- Серверу необходимо ждать ответа в течении 1 минуты;
- Если ответ не был получен, то необходимо повторить запрос.



#### Команды сервера

- 1) Запрос формирования файла выгрузки карты водителя.
- TAHOPREPARE <slot_number>

Необходимо указать номер слота водителя: «1» - для первого и «2» - для второго. Двоичных данных в ответе не содержится.

2) Запрос подготовленного файла выгрузки по частям

#### TAHOFILE <chunk_number>

- Необходимо указать номер блока;
- о Размер блока равен 242 байт;
- о Размер файла *~27КБ;*

В ответе содержатся двоичные данные, если запрошенная часть файла выгрузки получена от тахографа;

Если производился запрос последней части файла выгрузки, то длина двоичных данных будет в диапазоне [0, 242) байтов.

 Запрос установки ключа авторизации. Внимание, данная команда оставлена для совместимости протокола с другими тахографми. В ответ всегда будет возвращено 00 – команда завершена успешно. Двоичных данных в ответе не содержится

#### TAHOKEY <auth_key>

#### Ответы терминала (тег 0xE1)

TAHO <answer_code>

#### Код ответа:

- о 00-команда завершена успешно;
- о 01 терминал не авторизирован;
- 02 карта не установлена или установлена карта неподходящего типа;
- 03 ошибка выгрузки файла;
- о 04-неверный параметр.